

Voorwaarden meterkast



Liander

Voorwaarden meterkast

Wilt u een slimme meter laten plaatsen door een van onze monteurs? Los eventuele bouwkundige problemen in uw meterkast (of de ruimte waarin de meter zich bevindt) dan van tevoren zelf op. Leid losse kabels voor de meter bijvoorbeeld om. En zorg dat de hoofdzekeringenkast goed opent. Zodra uw meterkast aan onderstaande voorwaarden voldoet, kunnen wij de slimme meter komen plaatsen.

Algemene voorwaarden elektra- en gasmeteropstelling

- De monteur moet recht voor de meter(s) kunnen werken.
Haal spullen die ervoor staan dus weg.
- Lopen er buizen of kabels voor de meter langs? Leid deze om de meter heen. Hulp nodig? Neem contact op met een erkend installateur.
- Verwijder obstakels en planken rondom de meter(s), hoofdzekeringenkast en gasmeterbeugel.



Elektrameter

Hoofdzekeringenkast

Elektrameter

Gasmeter



Gasmeterbeugel

Gashoofdkraan

Gasmeter

Elektrameteropstelling

Specifieke voorwaarden elektrameteropstelling kleinverbruik (tot 3x80 ampère*)

- Minimale afmetingen van de ruimte waarin de meter zich bevindt: 35 cm hoog, 23 cm breed en 19 cm diep.
- Op de plek waar de elektrakabel uit de grond komt, ziet u een gietijzeren of kunststof kast. Hierin zitten de hoofdzekeringen. De monteur moet de hoofdzekeringenkast zonder problemen kunnen openen.
- Zit er betimmering om de meter en/of de hoofdzekeringenkast? Dan moet u de betimmering voor de werkzaamheden verwijderen.

*Aantal ampère staat aangegeven op uw elektrameter

Foutieve elektrameteropstellingen:

Op de foto's hieronder ziet u dat de hoofdzekeringenkast niet is te openen. Ook is de meter niet goed bereikbaar voor de monteur.

Let op:

Als het meterbord ontbreekt, plaatst de monteur dit achter de meter aan de wand. Het meterbord wordt gemonteerd op de plek waar de oude elektrameter nu nog hangt. De monteur kan niet naar links, rechts, boven of onder uitwijken.



Hoofdzekeringenkast



Gasmeteropstelling

Specifieke voorwaarden gasmeteropstelling kleinverbruik (G4 of G6*)

- Minimale afmetingen van de ruimte waarin de meter zich bevindt: 51 cm hoog, 55 cm breed en 22 cm diep.

* Type staat aangegeven op uw gasmeter

Let op:

Afhankelijk van de positie van de gashoofdkraan kunnen de meter en beugel verder naar links, rechts, boven of onder geplaatst worden.

Foutieve gasmeteropstellingen:

Op de foto's hieronder ziet u dat de gasmeter is ingebouwd en niet goed bereikbaar is voor de monteur. Ook ziet u dat het niet mogelijk is om een gasmeterbeugel te plaatsen, omdat de ruimte zich er niet voor leent.

Heeft u vragen?

Heeft u toch nog vragen over hoe u uw meterkast het best kunt aanpassen? Neem gerust contact met ons op.

Neem contact op met onze klantenservice via telefoonnummer: 088 542 64 44. Wij helpen u graag verder op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur.

