


Korte handleiding gasmeter GWi SMR 5.0

Deze gasmeter registreert de verbruikte hoeveelheid gas. De meter geeft de meterstanden automatisch door. Met deze gegevens kan uw energierekening opgemaakt worden door uw energieleverancier. De meetgegevens worden niet zonder uw toestemming aan anderen doorgegeven.



Aansluiting op de elektriciteitsmeter

De gasmeter geeft de meterstanden elke vijf minuten door aan de slimme elektriciteitsmeter via een draadloze verbinding. Staat de elektriciteitsmeter op 'standaard automatisch doorgeven'? Dan geeft deze de meterstanden voor elektriciteit én gas 1 keer per 2 maanden door, of vaker na uw toestemming. Staat deze functie uit, dan geeft u zelf de gasstanden door aan uw energieleverancier.



Voorbeeld van een meterstand

Deze meterstand heeft drie decimalen achter de punt. In dit voorbeeld is er 20,004 m³ gas verbruikt.

Decimale punt

Op deze kaart staat basisinformatie over deze meter.

Meer weten? Ga naar www.slimmemeters.nl of benader uw netbeheerder. Op www.eancodeboek.nl vindt u welk bedrijf dat is. Heeft u een storing? Bel dan 0800 9009.