


Informatie display

De belangrijkste informatie op het display zijn de meterstanden. Deze ziet u terug op de factuur die u ontvangt van uw energieleverancier. Na elkaar ziet u: het actueel tarief, de vier meterstanden en het actueel vermogen. U kunt ook zien of de meter automatisch standen doorgeeft ('Beheer+standen') of alleen de technische gegevens ('Beheer meter/net'). Is er ook een gasmeter aangesloten? Dan is de informatie van die meter ook zichtbaar op het display.



Tarief en teruglevering

De meter laat de verbruikte en teruggeleverde energie zien via twee aparte telwerken. Hoe dit verrekend wordt, staat in het contract met uw energieleverancier. Als er teruggeleverde energie op het display staat, is dit de netto teruggeleverde energie: de energieopwek minus het directe verbruik in uw woning. Heeft u maar één tarief? Dan houdt de leverancier hier rekening mee.

Let op: heeft u hoog tarief én laag tarief? Na installatie van de meter kan het een paar dagen duren om dit te verwerken. Tot die tijd registreert de meter het lage tarief.

Basisinformatie

Korte handleiding elektriciteitsmeter Kaifa SMR 5.5 MA105



Deze elektriciteitsmeter registreert de door u verbruikte en teruggeleverde energie. U kunt bijvoorbeeld energie terugleveren als u zonnepanelen heeft. De meter geeft de meterstanden automatisch door. Met deze gegevens maakt uw energieleverancier uw energierekening op. De meetgegevens worden niet zonder uw toestemming aan anderen doorgegeven.

Controlelampje

Hoe meer energie u verbruikt of teruglevert, hoe sneller het lampje knippert.

Aansluiting energieverbruiksmanager (P1-poort)

Hier kunt u een apparaat aansluiten dat real-time informatie geeft over uw energieverbruik. Kijk voor een overzicht op energieverbruiksmanagers.nl



Weergave meterstand

Als u op de oranje knop drukt, past u de weergave op het display aan

Verzegeling

De meter is verzegeld voor uw veiligheid. Het is niet toegestaan om de zegels te verbreken.