

Algemene voorwaarden

Aansluiting en transport voor de 'aangeslotenen met een grote aansluiting' elektriciteit en gas

Inhoud

Artikel 1	Begripsomschrijvingen	5
Artikel 2	Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden en andere voorwaarden	6
Artikel 3	De Aansluiting	6
Artikel 4	Voorzieningen ten behoeve van de Aansluiting	7
Artikel 5	Rechten met betrekking tot het Perceel	9
Artikel 6	Transport en beperking of onderbreking van het transport	10
Artikel 7	Onderzoek van meetgegevens en/of meetinrichting	10
Artikel 8	Tarieven, vergoedingen en betaling	11
Artikel 9	Bijzondere verplichtingen	11
Artikel 10	Niet-nakoming	13
Artikel 11	Aansprakelijkheid	14
Artikel 12	Opzegging van de Overeenkomst	17
Artikel 13	Wijziging van de Algemene Voorwaarden en de tarieven- en vergoedingsregeling	17
Artikel 14	Geschillen	18
Artikel 15	Slotbepalingen	18

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

De begrippen in deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) hebben de betekenis, zoals die gedefinieerd is in artikel 1.1 Energiewet, de daarmee samenhangende Besluiten (AMvB) en Ministeriele Regelingen (hierna: Regelingen), de Begrippencode elektriciteit 2026 en de Begrippencode gas TSB en DSB (Voorwaarden zoals bedoeld in artikel 3.119 en 3.121 Energiewet)¹. De volgende definities in de Algemene Voorwaarden dienen ter aanvulling op de definities in de hiervoor aangegeven regelgeving:

Aangeslotene: een ieder die met een ‘grote Aansluiting’ voor elektriciteit of voor gas (of op grond van een systeemkoppeling) de diensten volgens deze Overeenkomst ontvangt, ongeacht of deze partij kwalificeert als de ‘eindafnemer’, de ‘actieve afnemer’, een ‘invoeder’, een ‘producent’, een exploitant van een ‘elektriciteitsopslagfaciliteit’ of een ‘gasopslagsysteem’, een ‘marktdeelnemer’, een ‘beheerder van een gesloten systeem’, een ‘exploitant van een directe lijn’, of een combinatie van deze kwalificaties;

Aanpassen van een Aansluiting: eenmalige aansluitwerkzaamheden, zoals het uitbreiden, het wijzigen, het vervangen, het verplaatsen en het wegnemen van de Aansluiting;

Aansluiting: voor deze Algemene Voorwaarden wordt onder een Aansluiting ook een ‘systeemkoppeling’ begrepen;

Distributiesysteem-beheerder (DSB): Liander N.V., gevestigd te Arnhem; contact@liander.nl; Postbus 50 6920 AB, Duiven; www.liander.nl

Methoden of Voorwaarden: de regelgeving die ziet op de vaststelling van tarieven, methoden of voorwaarden als bedoeld in artikel 3.106 en 3.119 Energiewet zoals die zijn vastgesteld op grond van artikel 3.121 Energiewet en gepubliceerd door de ACM (te raadplegen op: wetten.overheid.nl), daaronder in ieder geval begrepen:

- voor elektriciteit: de Begrippencode elektriciteit 2026, de Systeemcode elektriciteit 2026, de Tarievenscode elektriciteit 2026, de Meetcode elektriciteit en de Gebiedsindelingscode elektriciteit;
- voor gas: de Begrippencode gas TSB en DSB, de Aansluit- en transportcode gas DSB, de Allocatiecode systeembeheerders gas, de Tarievenscode gas TSB en DSB, de Meetcode gas RNB en de Gebiedsindelingscode gas;
- de Informatiecode elektriciteit en gas;

¹ www.wetten.overheid.nl

of de regelgeving die na de invoering van deze Algemene Voorwaarden op grond van besluiten van de ACM de voornoemde regelgeving vervangt of aanvult;

Overeenkomst: de afspraken in de aansluitovereenkomst, de transportovereenkomst of de gecombineerde aansluit- en transportovereenkomst tussen de Distributiesysteembeheerder en de Aangeslotene met betrekking tot het transport van elektriciteit of van gas, het in stand houden van de Aansluiting en de activiteiten in het kader van de marktfacilitering;

Perceel: iedere onroerende zaak (als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken), een gedeelte of samenstel daarvan, ten behoeve waarvan de Distributiesysteembeheerder het distributiesysteem aanbrengt en een Aansluiting ter beschikking stelt.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden en andere voorwaarden

De Algemene Voorwaarden maken deel uit van de Overeenkomst. Op de Overeenkomst zijn eveneens de Methoden of Voorwaarden en Regelingen van toepassing.

Artikel 3 De Aansluiting

1. De Distributiesysteembeheerder is bevoegd en primair verantwoordelijk om de Aansluiting tot stand te brengen, ter beschikking te stellen, in stand te houden, te onderhouden, te controleren, te activeren en deactiveren, 'Aan te passen' en andere activiteiten uit te voeren in het kader van de aan hem opgedragen wettelijke taken of verplichtingen.
2. Wanneer een Aangeslotene aan de Energiewet het recht ontleent zelfstandig activiteiten uit te voeren aan de Aansluiting, neemt de Aangeslotene de belangen van de Distributiesysteembeheerder in acht met het oog op de verplichtingen die de Distributiesysteembeheerder na moet leven zowel jegens de Aangeslotene als andere belanghebbenden.
3. De Distributiesysteembeheerder stelt de Aansluiting ter beschikking met de kwaliteit en de capaciteit zoals deze aanwezig is op de locatie als gevolg van een eerder uitgevoerde opdracht tot eenmalige aansluitwerkzaamheden. Partijen respecteren de gereguleerde deelmarktgrenzen. Een Aangeslotene die een wijziging van de Aansluiting wenst, treedt in overleg met de Distributiesysteembeheerder.

4. Het activeren, het deactiveren en het 'Aanpassen van een Aansluiting' komt in elk geval voor rekening van de Aangeslotene, indien:
 - a. dit plaats vindt op zijn verzoek en nadat de Distributiesysteembeheerder een opdracht tot deze activiteiten heeft aanvaard; of
 - b. dit het gevolg is van zijn handelen of nalaten of het beëindigen van de Overeenkomst; of
 - c. dit het gevolg is van een andere oorzaak die hem is toe te rekenen.
5. Het onderhoud en de controle van de Aansluiting komen voor rekening van de Distributiesysteembeheerder, tenzij er schriftelijk afwijkende afspraken zijn gemaakt. De Energiewet blijft daarbij het kader.
6. De Aangeslotene zorgt ervoor dat op ieder allocatiepunt voor iedere energierichting de volgende overeenkomsten gesloten zijn:
 - a. een leveringsovereenkomst met een leverancier of een overeenkomst met een 'marktdelnemer' voor alle elektriciteit en voor alle gas ongeacht of deze energie wordt verbruikt, wordt opgeslagen, wordt geproduceerd en/of op het distributiesysteem wordt ingevoed; en
 - b. een overeenkomst met een 'meetverantwoordelijke partij', die een meetinrichting geplaatst heeft; en
 - c. een overeenkomst met een 'balanceringsverantwoordelijke' voor elektriciteit en voor gas, conform de verplichting in de Methodes of Voorwaarden en Regelingen.
7. De Distributiesysteembeheerder handelt overeenkomstig artikel 3.38, 3.39 en 3.46 Energiewet (elektriciteit) en artikel 3.40 en 3.47 Energiewet (gas). De Distributiesysteembeheerder kan daarom het activeren van een Aansluiting opschorten of het 'Aanpassen van een Aansluiting' weigeren of daaraan de voorwaarde verbinden, dat het recht op transport niet uitgebreid kan worden, indien en voor zo lang de Distributiesysteembeheerder en/of de Transmissiesysteembeheerder voor het uitvoeren van transport onvoldoende transportcapaciteit beschikbaar heeft op zijn distributiesysteem.

Artikel 4 Voorzieningen ten behoeve van de Aansluiting

1. De Aangeslotene houdt een ruimte en een locatie kosteloos beschikbaar voor de Aansluiting en de daarmee verbonden delen van het distributiesysteem. De ruimte en de locatie (blijven) voldoen aan de eisen die de Distributiesysteembeheerder stelt ten behoeve van de door hem aan te brengen onderdelen van de Aansluiting en het distributiesysteem. Deze ruimte en de locatie zijn en blijven voor de Distributiesysteembeheerder onbelemmerd en onder veilige werkomstandigheden toegankelijk vanaf de openbare weg of worden op verzoek van de Distributiesysteembeheerder door de Aangeslotene en/of voor rekening van de Aangeslotene daartoe aangepast.

2. De Aangeslotene draagt voor zijn rekening zorg voor het onderhoud van de in lid 1 bedoelde ruimte en de locatie, zodat de Distributiesysteembeheerder veilig en doelmatig zijn wettelijke taken of verplichtingen kan uitvoeren, zowel ten behoeve van de Aangeslotene als voor andere belanghebbenden. Wanneer de Aangeslotene niet op het eerste verzoek deze verplichting nakomt mag de Distributiesysteembeheerder, steeds voor rekening van de Aangeslotene, noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden en aanpassingen aan de ruimte en op de locatie uitvoeren.
3. De Aangeslotene verleent de nodige medewerking aan de Distributiesysteembeheerder tot het (laten) uitvoeren van werkzaamheden aan de Aansluiting zonder belemmering en zonder kosten door te berekenen. De Distributiesysteembeheerder neemt op het Perceel van de Aangeslotene de aldaar gebruikelijke veiligheidsvoorschriften in verband met de bedrijfsvoering in acht.
4. De Distributiesysteembeheerder is bevoegd de ruimte en de locatie bedoeld in lid 1 te gebruiken voor zowel de daarin aangebrachte onderdelen van de Aansluiting als voor onderdelen van het distributiesysteem ten behoeve van het transport van elektriciteit of gas. Als het gebruik van de ruimte en de locatie voor het distributiesysteem nadelige gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering van de Aangeslotene, wordt op diens verzoek gezocht naar een passende oplossing met in achtneming van het algemeen belang van het handhaven van de transportdienst. De Aangeslotene en de Distributiesysteembeheerder kunnen een vergoeding overeenkomen, wanneer de Methoden of Voorwaarden en Regelingen daartoe de Distributiesysteembeheerder de bevoegdheid verlenen.
5. Het distributiesysteem, de Aansluiting en de (overige) in de ruimte en op de locatie aangebrachte onderdelen van het distributiesysteem zijn en blijven eigendom van de Distributiesysteembeheerder. Het is de Aangeslotene verboden door of namens de Distributiesysteembeheerder aangebrachte verzegelingen te verbreken. De Aangeslotene is verplicht de nodige maatregelen te nemen en zijn medewerking te verlenen aan het waarborgen van het eigendomsrecht; bijvoorbeeld door het om niet verlenen van een zakelijk recht aan de Distributiesysteembeheerder of, als de Distributiesysteembeheerder daarmee instemt, op elke andere manier, die de belangen van de Distributiesysteembeheerder borgt.
6. Wanneer de Aangeslotene de Overeenkomst opzegt, zal de Distributiesysteembeheerder de ruimte en de locatie en alle onderdelen van het distributiesysteem, daaronder begrepen de Aansluiting, indien redelijkerwijs noodzakelijk, ten minste voor een periode van twaalf maanden na de datum van beëindiging van de Overeenkomst mogen blijven gebruiken. De Aangeslotene waarborgt gedurende de overeengekomen periode de ongestoorde toegang tot en het gebruik en in stand houden van het distributiesysteem, daaronder begrepen de Aansluiting, de ruimte en de locatie. De Aangeslotene waarborgt het genot van een zakelijk recht, wanneer een overeenkomst daartoe is gesloten in het belang van de Distributiesysteembeheerder en/of het onbelemmerd functioneren van het distributiesysteem.

Artikel 5 Rechten met betrekking tot het Perceel

1. De Aangeslotene gedooft blijvend de onderdelen van het distributiesysteem en/of Aansluitingen die door of in opdracht van de Distributiesysteembeheerder in, aan, op, onder of boven het Perceel zijn aangebracht. De Aangeslotene staat toe en faciliteert dat de Distributiesysteembeheerder zijn eigendommen onbelemmerd en onder veilige werkomstandigheden in stand kan houden, kan activeren of deactiveren of de Aansluiting kan Aanpassen, zowel wanneer deze handelingen nodig zijn in het belang van de Aangeslotene als derden. Brengt de Distributiesysteembeheerder of een derde, die in zijn opdracht handelt, schade toe aan het Perceel, dan herstelt de Distributiesysteembeheerder die schade zelf of - indien dit herstel niet mogelijk is - vergoedt de Distributiesysteembeheerder deze schade binnen de overeengekomen beperkingen van de aansprakelijkheid (artikel 11 van de Algemene Voorwaarden).
2. De Aangeslotene zorgt ervoor dat het distributiesysteem, de Aansluiting(en) en andere eigendommen van de Distributiesysteembeheerder die zich in, aan, op, onder of boven het Perceel bevinden, goed bereikbaar zijn. De Distributiesysteembeheerder stelt de Aangeslotene een termijn om de bereikbaarheid te herstellen, indien de eigendommen van de Distributiesysteembeheerder niet (meer) goed bereikbaar zijn. Herstelt de Aangeslotene de bereikbaarheid niet binnen deze termijn of is een acuut handelen ten behoeve van de naleving van de wettelijke taken en verplichtingen in het belang van de Aangeslotene of andere aangeslotenen nodig, dan heeft de Distributiesysteembeheerder naar eigen keuze het recht voor rekening van de Aangeslotene:
 - a. de belemmeringen weg te nemen;
 - b. de dienstverlening jegens de Aangeslotene op te schorten;
 - c. wijzigingen in het tracé van het distributiesysteem en/of de Aansluiting aan te brengen;
 - d. een geheel nieuwe Aansluiting tot stand te brengen.
3. Als de Aangeslotene geen eigenaar van het Perceel is. Dan staat de Aangeslotene ervoor in dat de eigenaar ermee akkoord gaat dat de Distributiesysteembeheerder alle handelingen mag verrichten met betrekking tot het distributiesysteem, de Aansluiting(en) en overige eigendommen van de Distributiesysteembeheerder, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de wettelijke taken en verplichtingen. Daarbij is niet van belang of deze handelingen nodig zijn voor de Aangeslotene zelf of voor andere rechthebbenden op uitvoering van de aansluit- en transportdiensten. De Distributiesysteembeheerder kan verlangen dat de Aangeslotene een schriftelijke verklaring met instemming van de eigenaar van het Perceel overlegt.

Artikel 6 Transport en beperking of onderbreking van het transport

1. De Distributiesysteembeheerder levert de Aangeslotene de transportdienst met de omvang van het gecontracteerde transportrecht, met in achtneming van de wettelijke verplichtingen en beperkingen, zoals deze in de Methoden of Voorwaarden en Regelingen zijn vastgelegd.
2. In beginsel vindt het transport van elektriciteit of gas continu plaats. De Distributiesysteembeheerder geeft echter geen garantie op een dienstverlening zonder het ondervinden van een onderbreking en/of beperking van het transport. De Distributiesysteembeheerder zal het redelijkerwijs mogelijke doen om op de kortst mogelijke termijn het transport te hervatten, indien zich gebeurtenissen voordoen waardoor het transport wordt of moet worden onderbroken of beperkt.
3. De Distributiesysteembeheerder mag en kan het transport gedurende een zo kort mogelijke tijd beperken of onderbreken indien dit naar zijn oordeel noodzakelijk of gewenst is. Als dat mogelijk is waarschuwt de Distributiesysteembeheerder voorafgaande aan deze handeling. De Distributiesysteembeheerder mag in ieder geval deze handeling verrichten in het belang van de uitvoering van zijn wettelijke taken en verplichtingen, zoals het in stand houden van de openbare elektriciteit- en gasvoorziening, de uitvoering van werkzaamheden aan de Aansluiting of distributiesystemen, het bewaken van de veiligheid van de distributiesystemen of ingeval van redelijkerwijs te duchten gevaar voor schade aan het distributiesysteem.
4. Bij de uitvoering van geplande werkzaamheden neemt de Distributiesysteembeheerder de daarvoor geldende kwaliteitscriteria in acht, die in de Methoden of Voorwaarden en Regelingen zijn opgenomen.

Artikel 7 Onderzoek van meetgegevens en/of meetinrichting

1. Bij twijfel over de juistheid van de meetgegevens of functioneren van de meetinrichting kan de Distributiesysteembeheerder verlangen dat een voor de Aangeslotene én de Distributiesysteembeheerder aanvaardbare deskundige de meetgegevens en/of de meetinrichting onderzoekt.
2. De kosten die het gevolg zijn van het in lid 1 bedoelde onderzoek, komen voor rekening van de Distributiesysteembeheerder. De Aangeslotene is echter de vergoeding van deze kosten verschuldigd, indien volgens het onderzoek de meetgegevens en/of de meetinrichting niet voldoe(n)(t) aan de hieraan in de Energiewet, Methoden of Voorwaarden en Regelingen gestelde eisen.

3. Wijst het onderzoek uit, dat de tariefbepalende factoren voor uitgebrachte facturen, zoals de getransporteerde hoeveelheid elektriciteit of gas en/of andere factoren, onjuist waren vastgesteld, dan mag de Distributiesysteembeheerder alle facturen herzien over de gehele periode waarin onjuiste meetgegevens als basis voor de facturen zijn gebruikt.
4. De Aangeslotene informeert de betreffende 'meetverantwoordelijke partij' onverwijld over dit onderzoek en de resultaten hiervan, indien in het kader van dit artikel een onderzoek plaatsvindt door een ander dan deze 'meetverantwoordelijke partij'.
5. Indien de Aangeslotene of een derde de meetgegevens of meetinrichting laat onderzoeken, dan informeert de Aangeslotene de Distributiesysteembeheerder onverwijld over dit onderzoek en de resultaten hiervan.

Artikel 8 Tarieven, vergoedingen en betaling

1. De Aangeslotene is de Distributiesysteembeheerder de tarieven verschuldigd volgens de tarieven- en vergoedingsregeling van de Distributiesysteembeheerder. De Distributiesysteembeheerder bepaalt de tarieven jaarlijks met inachtneming van de tariefbesluiten van de ACM overeenkomstig de Energiewet en de daarmee samenhangende regelgeving. De Distributiesysteembeheerder publiceert de tarieven in een tarievenblad dat beschikbaar is op zijn website.
2. De Aangeslotene verricht de volledige betaling op iedere factuur van de Distributiesysteembeheerder binnen veertien dagen na dagtekening of binnen de door de Distributiesysteembeheerder aangegeven termijn, indien die langer is dan veertien dagen.
3. De Aangeslotene is niet gerechtigd de hem in rekening gebrachte bedragen te verrekenen met enig bedrag dat de Distributiesysteembeheerder hem schuldig is.
4. De Distributiesysteembeheerder mag zekerheden tot betaling van de Aangeslotene verlangen in verband met de bedragen die de Aangeslotene aan hem verschuldigd is of zal worden. Zodra de redenen voor zekerheidsstelling naar het oordeel van de Distributiesysteembeheerder zijn vervallen zal de Distributiesysteembeheerder de zekerheidsstelling niet meer verlangen.

Artikel 9 Bijzondere verplichtingen

1. De Distributiesysteembeheerder zal bij de uitvoering van de Overeenkomst zorgvuldig handelen. De Distributiesysteembeheerder zal in het bijzonder zoveel mogelijk trachten te voorkomen dat de Aangeslotene schade of hinder ondervindt bij de uitvoering van werkzaamheden.

2. Iedere Aangeslotene is hoofdelijk verbonden tot nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van een Aansluiting op grond van deze Overeenkomst.
3. De Aangeslotene verleent aan de Distributiesysteembeheerder alle medewerking bij de controle op de naleving van de Overeenkomst, van de Algemene Voorwaarden en van de Methoden of Voorwaarden en Regelingen door:
 - a. de Distributiesysteembeheerder zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van alle gegevens, voorvallen en wijzigingen in omstandigheden die voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn, zoals waargenomen schade of het vermoeden daarvan, gebreken of onregelmatigheden met betrekking tot de in, aan, op, onder of boven het Perceel aanwezige onderdelen van het distributiesysteem, de Aansluiting en de meetinrichting of een verbreking van de verzegeling;
 - b. aan personen te allen tijde toegang te verlenen tot het Perceel wanneer die namens de Distributiesysteembeheerder handelingen willen verrichten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en/of ten behoeve van de wettelijke taken of verplichtingen. De Distributiesysteembeheerder zorgt ervoor dat deze personen zich kunnen legitimeren met een door de Distributiesysteembeheerder uitgegeven bewijs of machtiging. De Distributiesysteembeheerder zal de benodigde toegang tijdig aankondigen of laten aankondigen, met uitzondering van urgente situaties, zoals om redenen van de veiligheid en de leveringszekerheid van het distributiesysteem;
 - c. de Distributiesysteembeheerder tijdig op de hoogte te stellen van adres- en (handels) naamswijzigingen en wijzigingen van contactpersonen. De Aangeslotene maakt daartoe gebruik van de door de Distributiesysteembeheerder aangegeven en gehanteerde webadres, gepersonaliseerde klantenportaal of andere werkwijze.
4. De Aangeslotene handelt tegenover de Distributiesysteembeheerder zorgvuldig. In het bijzonder zal de Aangeslotene schade aan het distributiesysteem, de Aansluiting en de meetinrichting zoveel mogelijk trachten te voorkomen.
5. De Aangeslotene die de Aansluiting gebruikt of wenst te gebruiken ten behoeve van productie van elektriciteit of gas voor eigen verbruik en/of invoeding op het distributiesysteem, is verplicht deze activiteit te melden aan de Distributiesysteembeheerder. De Aangeslotene leeft bij de uitvoering van die activiteiten altijd de voorwaarden uit de Methoden of Voorwaarden en Regelingen na. Daardoor stelt de Aangeslotene de Distributiesysteembeheerder in staat zijn wettelijke taken of verplichtingen uit te voeren jegens de Aangeslotene en de andere belanghebbenden.
6. De Aangeslotene leeft in ieder geval zelf de voorwaarden in de Methoden of Voorwaarden en Regelingen na, die toezien op de kwaliteit van de transportdiensten, ter voorkoming van:
 - a. hinder;
 - b. het belemmeren van de Distributiesysteembeheerder in de naleving van de kwaliteitscriteria in de Methoden of Voorwaarden en Regelingen jegens de Aangeslotenen en andere belanghebbenden;
 - c. het in gevaar brengen van de veiligheid en de leveringszekerheid van het distributiesysteem en de Aansluiting.

7. De Aangeslotene zorgt ervoor dat de elektriciteit of het gas, dat met behulp van zijn Aansluiting op het distributiesysteem wordt teruggeleverd of ingevoerd, altijd voldoet aan de kwaliteitsvoorwaarden die daarover in de Methodes of Voorwaarden en Regelingen zijn opgenomen. De Aangeslotene volgt de aanwijzingen van de Distributiesysteembeheerder op om bij te dragen aan de bewaking van de voorgeschreven kwaliteitsvoorwaarden voor de elektriciteit of het gas dat wordt teruggeleverd of ingevoerd op het distributiesysteem.
8. De Aangeslotene vrijwaart de Distributiesysteembeheerder voor aanspraken van derden die verband houden met zijn gebruik van de Aansluiting voor het transport van elektriciteit of gas, daaronder begrepen het direct of indirect terugleveren/invoeden of de wens dat te doen. Dit geldt ook voor de Aangeslotene die de Aansluiting wenst te (gaan) gebruiken en/of ter beschikking te stellen of te houden voor het transport van elektriciteit of gas voor derden – in de vorm van een ‘gesloten systeem’, ‘directe lijn’ of een andere in de Energiewet opgenomen mogelijkheid. De Aangeslotene informeert de Distributiesysteembeheerder op eerste verzoek over wijzigingen van het gebruik van de Aansluiting, die in dit artikel zijn benoemd.
9. Het gasdistributiesysteem mag niet worden gebruikt voor aarding van elektrische installaties, toestellen, bliksemafleiders en dergelijke.
10. De Distributiesysteembeheerder mag in het belang van de uitvoering van de wettelijke taken of verplichtingen op de geleverde spanning met behulp van het elektriciteitsdistributiesysteem kortstondig toonfrequente signalen ‘superponeren’ of de geleverde spanning kortstondig op andere wijze deformereren. De Distributiesysteembeheerder kan de Aangeslotene verplichten om voor eigen rekening voorzieningen te treffen om de belemmering op te heffen, indien het gebruik van de installatie van de Aangeslotene de ontvangst van die ‘gesuperponeerde’ of gedeformeerde signalen belemmert.
11. Bij de nakoming van zijn verplichtingen en de uitoefening van zijn rechten mag de Distributiesysteembeheerder zich laten vertegenwoordigen door derden.
12. De in de Algemene Voorwaarden opgenomen bedingen ter bescherming van de eigenaar van het distributiesysteem zijn derdenbedingen als bedoeld in artikel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek en kunnen door de Aangeslotene niet worden herroepen.

Artikel 10 Niet-nakoming

1. De Distributiesysteembeheerder mag de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten en/of de Overeenkomst ontbinden en de Aansluiting geheel of gedeeltelijk wegnemen of deactiveren, indien en zo lang de in of krachtens de Overeenkomst van toepassing zijnde voorwaarden, voorschriften en/of regelingen niet zijn of worden nagekomen. Het opschorten en/of ontbinden beperkt niet het recht van de Distributiesysteembeheerder op nakoming en/of vorderen van een schadevergoeding.

2. De Distributiesysteembeheerder past de bevoegdheden genoemd in lid 1 toe na voorafgaande waarschuwing én met inachtneming van een termijn die past bij de omstandigheden; wanneer de veiligheid van het distributiesysteem of personen dat verlangt mag de Distributiesysteembeheerder afzien van een waarschuwing en/of een zeer korte termijn daarvoor hanteren. De Distributiesysteembeheerder mag deze maatregelen eveneens toepassen indien de Aangeslotene in verzuim is met betrekking tot een verplichting ter zake van zijn Aansluiting of het transport voor een andere Aansluiting. De Distributiesysteembeheerder maakt uitsluitend gebruik van de in dit lid bedoelde bevoegdheden indien en voor zover de niet-nakoming van verplichtingen door de Aangeslotene dat rechtvaardigt.
3. De in lid 1 van dit artikel bedoelde maatregelen worden pas ongedaan gemaakt nadat de redenen daarvoor zijn weggenomen en de kosten van deze maatregelen, inclusief die van het ongedaan maken ervan, en vergoeding van eventueel door de Distributiesysteembeheerder in verband hiermee geleden schade, geheel zijn voldaan. Aan het ongedaan maken van de maatregelen kan de Distributiesysteembeheerder nadere voorwaarden verbinden.
4. Het enkele rechtmatige gebruik door de Distributiesysteembeheerder van zijn bevoegdheid als bedoeld in dit artikel en artikel 6, leden 2 en 3 kan niet leiden tot aansprakelijkheid van de Distributiesysteembeheerder voor eventueel daaruit ontstane schade.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. De Distributiesysteembeheerder is, met inachtneming van het bepaalde in de overige leden van dit artikel, uitsluitend aansprakelijk voor schade aan personen of schade aan bedrijfsmiddelen van de Aangeslotene ten gevolge van een tekortkoming die aan de Distributiesysteembeheerder toerekenbaar is en die veroorzaakt is door:
 - a. een gebrekkige Aansluiting of een onjuist handelen of nalaten in verband met de Aansluiting; en/of
 - b. een gebrekkig transport;
Onder gebrekkig transport wordt in ieder geval begrepen, dat de kwaliteit van de spanning op het overdrachtpunt niet voldoet aan de voorgeschreven norm of het gas (daaronder begrepen de gasdruk) op het overdrachtpunt niet voldoet aan de voorgeschreven norm; en/of
 - c. een beperking van het transport; en/of
 - d. een onderbreking van het transport, die langer duurt dan twee uur, met uitzondering van een onderbreking, zoals bedoeld in artikel 6, lid 3 van de Algemene Voorwaarden of een om andere redenen – voor uitvoeren van werkzaamheden - geplande onderbreking.
2. In alle gevallen waarin de Distributiesysteembeheerder aan de Aangeslotene een verplichting heeft schade te vergoeden, is de vergoeding beperkt tot maximaal:
 - a. € 5.000.000,-- (vijf miljoen Euro) per gebeurtenis voor alle Aangeslotenen van de Distributiesysteembeheerder tezamen voor zover het personenschade betreft;

- b. € 2.500.000,-- (tweeënhalf miljoen Euro) per gebeurtenis voor alle Aangeslotenen van de Distributiesysteembeheerder tezamen voor zover het vergoeding van beschadigde bedrijfsmiddelen en de noodzakelijke kosten ter voorkoming van beschadiging van bedrijfsmiddelen betreft; en
- c. € 25.000,-- (vijfentwintig duizend Euro) per gebeurtenis per Aansluiting. Daarbij ontvangt de Aangeslotene geen vergoeding die hoger is dan het totaal van de periodieke aansluitkosten (PAV) verhoogd met het totaal aan de transportkosten, die de Aangeslotene het voorgaande kalenderjaar op grond van de Overeenkomst voor de dienstverlening met de betreffende Aansluiting aan de Distributiesysteembeheerder verschuldigd was.

De Aangeslotene treft alle maatregelen die redelijkerwijs van deze partij verlangd kunnen worden om het ontstaan en de omvang van de schade aan de betreffende zaken te beperken.

- 3. Indien het totaal der schaden van meer dan één Aangeslotene per gebeurtenis hoger is dan € 5.000.000,-- voor personenschade en/of € 2.500.000,-- voor beschadigde bedrijfsmiddelen en/of noodzakelijke kosten ter voorkoming van beschadiging van bedrijfsmiddelen, dan verdeelt de Distributiesysteembeheerder tot deze maximale bedragen de te vergoeden bedragen naar evenredigheid over de Aangeslotenen gezamenlijk met inachtneming van het in lid 2 genoemde maximum per Aansluiting.
- 4. De Distributiesysteembeheerder is niet aansprakelijk voor alle andere schade en schadeoorzaken dan benoemd in lid 1, daaronder ook begrepen winst- en inkomstenderving en andere vormen van bedrijfsschade en immateriële schade. Deze beperking van aansprakelijkheid betreft niet het recht op vergoeding van schade die veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid daaronder begrepen grove nalatigheid van de Distributiesysteembeheerder, zijn werknemers of ondergeschikten, met uitzondering van de transport onderbrekende of beperkende handelingen bedoeld in artikel 6 lid 3 van de Algemene Voorwaarden.
- 5. De Aangeslotene meldt de schade die voor vergoeding in aanmerking komt zo spoedig mogelijk, en in ieder geval uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan aan de Distributiesysteembeheerder, tenzij de Aangeslotene aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
- 6. De aansprakelijkheidsregeling in dit artikel geldt eveneens in het belang van:
 - a. (andere) groepsmaatschappijen van de Distributiesysteembeheerder die handelen in opdracht van de Distributiesysteembeheerder;
 - b. iedere andere distributiesysteembeheerder en/of transmissiesysteembeheerder en groepsmaatschappij daarvan;
 - c. de overige hulppersonen van de Distributiesysteembeheerder;
 - d. de personen werkzaam voor de Distributiesysteembeheerder of de andere bedrijven die handelen in opdracht van de Distributiesysteembeheerder.

De Distributiesysteembeheerder werkt met deze partijen en personen samen ten behoeve van de elektriciteit- of gasvoorziening in het belang van de Aangeslotene.

7. De Aangeslotene is jegens de Distributiesysteembeheerder in ieder geval aansprakelijk voor zijn - of namens hem uitgevoerde - handelen en nalaten dat tot gevolg heeft:
- schade aan eigendommen van of schade toegebracht aan personen die werkzaam zijn bij of voor de Distributiesysteembeheerder;
 - schade die de Distributiesysteembeheerder en/of de transmissiesysteembeheerder ondervindt wanneer deze compensatievergoedingen als bedoeld in de Methoden of Voorwaarden en Regelingen moet uitkeren omdat een langdurige onderbreking van het transport een gevolg is van een aan de Aangeslotene toerekenbaar handelen of nalaten.

8. Indien de Aangeslotene jegens de Distributiesysteembeheerder ten gevolge van het gebruik van de diensten verwijtbaar schade veroorzaakt aan eigendommen van de Distributiesysteembeheerder, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal Euro 5.000.000,-- (vijf miljoen Euro) per Aansluiting per gebeurtenis. Deze beperking geldt niet in geval van opzet of grove schuld, daaronder begrepen het overschrijden van toegekende transportrechten en grove nalatigheid van de Aangeslotene, diens werknemers of ondergeschikten.

Deze beperking van de aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen is evenmin van toepassing:

- bij het niet nakomen van het bepaalde in of krachtens artikel 9, lid 5, 6 en 7 van de Algemene Voorwaarden;
 - indien er sprake is van transport van elektriciteit of gas zonder recht op levering op grond van een leveringsovereenkomst met een leverancier;
 - indien sprake is van transport van elektriciteit of gas zonder dat de meetinrichting dit transport comptabel registreert (daaronder ook begrepen fraude);
 - indien sprake is van transport van elektriciteit of gas zonder dat de Aangeslotene een overeenkomst met een 'balanceringsverantwoordelijke' partij heeft.
9. Voor de Aangeslotene, die producent is - indien van toepassing: naast het zijn van verbruiker - of een exploitant van een elektriciteitsopslagfaciliteit of een gasopslagsysteem, geldt aanvullend:
- de Aangeslotene, die in strijd handelt met artikel 9, leden 6 en 7 van de Algemene Voorwaarden, is aansprakelijk voor de schade, die de Distributiesysteembeheerder aan andere aangeslotenen en belanghebbenden moet vergoeden, wanneer deze schade verband houdt met de teruggeleverde elektriciteit of het ingevoede gas, omdat de Aangeslotene bij de teruglevering van elektriciteit of het invoeden van gas niet heeft voldaan of voldoet aan de kwaliteitsvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de Methoden of Voorwaarden en Regelingen;
 - deze Aangeslotene is verplicht de kosten te vergoeden die de Distributiesysteembeheerder maakt ter afhandeling van de te vergoeden schade in het kader van dit artikel;
 - de Aangeslotene die alle (te) ontvangen verzoeken tot schadevergoeding van benadeelde derden in verband met schade ontstaan door de teruglevering of invoeding op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening wenst af te handelen, geeft dit tijdig aan de Distributiesysteembeheerder aan;

- d. wanneer de Distributiesysteembeheerder verplicht zou worden aan derden bedrijfsschade te vergoeden, daaronder mede begrepen winst- of inkomstenderving en/of tot vergoeding van immateriële schade, in verband met de teruglevering of invoeding door de Aangeslotene dan compenseert de Aangeslotene de door de Distributiesysteembeheerder uit te keren vergoedingen.

Artikel 12 Opzegging van de Overeenkomst

1. Tenzij anders is overeengekomen, geldt de Overeenkomst voor onbepaalde tijd. De Aangeslotene kan de Overeenkomst schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden, tenzij de Distributiesysteembeheerder een andere termijn in de Overeenkomst heeft vastgesteld.
De Distributiesysteembeheerder mag de Overeenkomst beëindigen ingeval van zwaarwichtige belangen voor de Distributiesysteembeheerder. De Distributiesysteembeheerder motiveert de beëindiging en neemt voor andere oorzaken dan wanprestatie een termijn van opzegging in acht die rekening houdt met de belangen van de Aangeslotene.
2. Zegt de Aangeslotene de Overeenkomst op en/of geeft de Aangeslotene een opdracht en/of op andere wijze aanleiding tot deactiveren en/of het verwijderen van de Aansluiting, dan kan de Distributiesysteembeheerder de Aangeslotene een vergoeding voor de uit te voeren werkzaamheden in rekening brengen. De Distributiesysteembeheerder brengt geen kosten in rekening wanneer een andere partij zich als nieuwe aangeslotene meldt vóór de datum dat de Overeenkomst afloopt en deze andere partij een nieuwe Overeenkomst met de Distributiesysteembeheerder aanvaardt met betrekking tot dezelfde Aansluiting.
3. De Aangeslotene stelt de Distributiesysteembeheerder in staat ter gelegenheid van het einde van deze Overeenkomst de noodzakelijke handelingen te verrichten om het einde van de dienstverlening te effectueren (deactiveren van de Aansluiting). De Aangeslotene en de Distributiesysteembeheerder blijven gebonden aan de verplichtingen die gedurende de looptijd van de Overeenkomst zijn ontstaan.
4. De Aangeslotene kan zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst niet overdragen aan een derde zonder toestemming van de Distributiesysteembeheerder. De Distributiesysteembeheerder motiveert het onthouden van de toestemming.

Artikel 13 Wijziging van de Algemene Voorwaarden en de tarieven- en vergoedingsregeling

1. De Distributiesysteembeheerder mag de Algemene Voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen wijzigen. Wijzigingen treden in werking dertig dagen na de dag waarop zij aan de Aangeslotene zijn medegedeeld. De Distributiesysteembeheerder kan ook een latere datum van in werking treden kenbaar maken.
2. Tarieven en vergoedingen die afhankelijk zijn van een besluit van de ACM, treden in werking op de datum waarop het besluit van de ACM in werking treedt. De Distributiesysteembeheerder maakt de gewijzigde tarieven zo spoedig mogelijk kenbaar aan de Aangeslotene. Andere wijzigingen van de tarieven- en vergoedingsregeling treden in werking dertig dagen na de dag waarop de wijzigingen bekend zijn gemaakt.
3. De Distributiesysteembeheerder mag voor alle mededelingen en bekendmaking van wijzigingen van de Algemene Voorwaarden en tarieven en vergoedingen volstaan met berichtgeving via de website en de daarvoor ingeregelde brievenbus van de Aangeslotene in het gepersonaliseerde klantenportaal van de Distributiesysteembeheerder.
4. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al lopende bestaande Overeenkomsten.

Artikel 14 Geschillen

1. Geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland gerelateerd aan de statutaire vestiging van de Distributiesysteembeheerder.

Artikel 15 Slotbepalingen

1. De Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 juli 2026. Deze Algemene Voorwaarden vervangen de 'Algemene Voorwaarden aansluiting en transport elektriciteit voor zakelijke afnemers (niet zijnde producenten of invoeders)', 'Algemene Voorwaarden aansluiting en transport elektriciteit voor producenten', 'Algemene Voorwaarden aansluiting en transport gas voor zakelijke afnemers (niet zijnde producenten of invoeders)', 'Algemene Voorwaarden aansluiting en transport gas voor producenten' en/of 'Aanvullende voorwaarden RNB Groen Gas Invoeders 15 januari 2009'.
2. De Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als: "Algemene Voorwaarden Aansluiting en Transport voor grote aansluitingen" (of "AVGA").
3. De Algemene Voorwaarden zijn op aanvraag kosteloos bij de Distributiesysteembeheerder verkrijgbaar. De Algemene Voorwaarden worden gepubliceerd op de website van de Distributiesysteembeheerder.

