



Zekering verwijderen_plaatsen in Huisaansluitkast

Inhoudsopgave

AUTEUR EN AUTORISATIE	1
VERSILOG/MUTATIELOG	1
1. INLEIDING	2
2. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN	2
3. VEILIGHEIDSMIDDEL	2
4. VERWIJDEREN HOOFDZEKERING(EN)	2
5. PLAATSEN HOOFDZEKERING(EN)	2

AUTEUR EN AUTORISATIE

Auteur	
G Staring	08-05-2020

VERSILOG/MUTATIELOG

Pos.	Versie	Datum	Omschrijving	Uitgevoerd:
1	0.1	19-06-2020	Nieuw E-blad Zekering verwijderen_plaatsen in Huisaansluitkast	G Staring
2	1.0	7-09-2020	Goedkeuring Beleidsgroep IFS en IV-er Liander	G Staring

Disclaimer

Aan de inhoud van dit document kunnen alleen rechten ten opzichte van Liander nv worden ontleend, indien zij door rechtsgeldig ondertekende stukken worden ondersteund. De informatie kan van vertrouwelijke aard zijn en alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde(n). Indien u dit document onterecht in uw bezit heeft, wordt u verzocht deze te vernietigen. Het is niet toegestaan dit document, of delen ervan, te wijzigen, te kopiëren of buiten zijn context te gebruiken.



1. INLEIDING

Netbeheerders staan toe dat erkende Installateurs een hoofdzekering(schroefpatroon) van een netbeheerder tot maximaal 3x80A verwijderen/plaatsen. De voorwaarde is dat de zekering waarde die de installateur aantreft ook weer herplaatst. Het is niet toegestaan om een hogere waarde in de zekeringhouder te plaatsen.

De uitvoerende voert de werkzaamheden uit volgens de door de Netbeheerder voorgeschreven voorwaarden. Dit betekent dat de zekeringen verwijderd worden met een helm en gelaatscherm en dat er geïsoleerde handschoenen worden toegepast

2. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN



Vlam
vertragende
veiligheidskleding



Helm met
gelaatscherm
of soortelijk



Veiligheidsschoeisel



E-isolerend
schoeisel



Schakelhandschoen



Geïsoleerde
patroontrekker



E-isolerende
handschoenen

3. VEILIGHEIDSMIDDEL



E-isolerende
mat

4. VERWIJDEREN HOOFDZEKERING(EN)

- Voer een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit.
- Schakel de klant installatie uit, in overleg met de klant.
- Verwijder de verzegeling van de huisaansluitkast
- Pas de persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddel toe. Helm met gelaatscherm, isolerende handschoenen en E-isolerende mat
- Open de huisaansluitkast en verwijder de hoofdzekering(en)
- Controleer op spanningsloosheid
- Sluit de huisaansluitkast deksel
- Start de werkzaamheden in de klant installatie.

5. PLAATSEN HOOFDZEKERING(EN)

- Pas de persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddel toe. Helm met gelaatscherm, isolerende handschoenen en E-isolerende mat
- Open de huisaansluitkast en plaats de hoofdzekering(en)
- Controleer op de aanwezigheid van spanning
- Sluit de huisaansluitkast deksel
- Schakel de klant installatie in overleg met de klant in.
- De persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen kunnen ontdaan worden
- Zegel de huisaansluitkast deksel kruislinks af.