

Korte handleiding Ampy elektriciteitsmeter 5177C

Deze elektriciteitsmeter registreert de door u verbruikte energie. Deze meter is niet geschikt voor het terugleveren van energie. Heeft u bijvoorbeeld zonnepanelen? Neem dan contact met ons op. Dan plaatsen wij graag een slimme meter.

Display (LCD)


Geeft de verbruikte energie weer volgens schema op pagina 2 van deze handleiding.

Controlelampje (LED)

Hoe meer energie u verbruikt, hoe sneller het lampje knippert.

Veiligheid/ verzegeling

De meter is verzegeld voor uw veiligheid. Het is niet toegestaan om de zegels te verbreken.



Informatie display

De belangrijkste informatie op het display zijn de meterstanden. Deze ziet u terug op de factuur die u ontvangt van uw energieleverancier. De meterstanden en een displaytest zijn na elkaar te zien.

Code	Meterstand	Betekenis
rate 1	123456	In tarief 1 (rate 1) zijn 123456 kWh geleverd door uw leverancier
rate 2	123456	In tarief 2 (rate 1) zijn 123456 kWh geleverd door uw leverancier
r	123456	U heeft 123456 kWh teruggeleverd (let op: deze meter is niet geschikt voor teruglevering).
rate 8	88.8.8.8.8.8	Displaytest

rate 1 = tarief 1 (laag tarief), rate 2 = tarief 2 (normaal tarief). De meter legt verbruikte energie in twee tarieven vast. De manier van verrekening is in uw contract met de energieleverancier vastgelegd. Heeft u maar één tarief? Dan zal de energieleverancier hier rekening mee houden.

Voor vragen en/of meer informatie:

Bezoek www.liander.nl/slimmemeter of bel 088 542 6444.

(maandag-vrijdag 8.00-17.00 uur)

Voor storingen: Bel 0800 9009

(gratis nummer, 7 dagen per week en 24 uur per dag)