

Korte handleiding slimme meter Landis+Gyr serie ZCF110 / ZMF110

Deze kilowattuurmeter registreert de door u verbruikte en/of teruggeleverde energie. U levert mogelijk energie terug als er bij u bijvoorbeeld zonnepanelen zijn geïnstalleerd. De meterstanden worden op afstand uitgelezen. Met de meetdata uit de meter wordt het energieverbruik vastgesteld en de energierekening opgemaakt. De meetdata worden niet zonder uw toestemming aan derden doorgegeven.

Veiligheid

De meter is verzegeld om te voorkomen dat onbevoegden hem openmaken en in aanraking komen met elektrische spanning. Het is niet toegestaan om de zegels te verbreken.

Groene knop


Met behulp van de groene drukknop past u de weergave op het display aan. Bij herhaald drukken op de groene knop ziet u naast meterstanden ook nog andere informatie.

Controlelampje (LED)

Hoe meer energie u verbruikt of teruglevert, hoe sneller het lampje knippert.

Uitgang

Aan de meter kan een apparaat worden aangesloten dat informatie geeft over uw energieverbruik. Voor een overzicht van de producten die gekoppeld kunnen worden aan de slimme meter, gaat u naar www.energieverbruiksmanagers.nl



Toelichting 'op afstand doorgeven van gegevens aan de netbeheerder'

AU = Administratief uit: Alleen technische gegevens over het functioneren van de meter worden doorgegeven.

STD = Standaard, dagelijkse uitlezing van de meterstanden.

Display

Dit display vindt u op de voorzijde van de meter. Aan de hand van onderstaande afbeelding worden de belangrijkste gegevens die op het display zichtbaar zijn, uitgelegd.

Let op: na 5 seconden krijgt u de volgende meterstand te zien.



De belangrijkste informatie op het display zijn de meterstanden.

De vier standen, het actuele vermogen en een displaytest worden in een vaste volgorde getoond: displaytest, 1.8.1, 1.8.2, 2.8.1, 2.8.2 en 16.7.

Alle informatie is ca. 5 seconden zichtbaar.

U ziet afwisselend de volgende informatie op het display:

Tarief	Meterstand	Betekenis
1.8.1 *	4850	In tarief 1 zijn 4850 kWh geleverd door uw leverancier
1.8.2 *	9301	In tarief 2 zijn 9301 kWh geleverd door uw leverancier
2.8.1 **	258	In tarief 1 heeft u 258 kWh teruggeleverd aan uw leverancier
2.8.2 **	629	In tarief 2 heeft u 629 kWh teruggeleverd aan uw leverancier
16.7	1.2	Actuele vermogen (kW)

* De meter heeft vier telwerken en legt verbruikte en teruggeleverde energie in twee tarieven vast. De wijze van verrekening is in uw contract met de energieleverancier vastgelegd. Heeft u maar één tarief, dan zal de leverancier de twee tarieven optellen.

** Telwerken 2.8.1 en 2.8.2 meten de netto teruggeleverde energie (= eigen energieopwek +/- direct gebruik van energieopwek in de eigen woning).

Deze kaart bevat basisinformatie over uw meter.

Voor vragen en/of meer informatie:

bezoek www.liander.nl/slimmemeter of bel 088 542 6444.

(maandag-vrijdag 8.00-17.00 uur)

Voor storingen: bel 0800 9009